



この度は ARQRAY Exhaust System をお買い上げいただき誠に有難うございます。本商品を安全にお使いいただく為に、下記の取付方法に沿ってご使用下さい。



適応車種：BMW F87 116i/118i/120i

型式：GH-UF16/GH-UF18/GH-UF20/ABA-UD20

商品番号：8031AU10/8031AU12

適応車種：BMW F88 120i カブリオレ

型式：ABA-UL20

商品番号：8031AU18

当製品は純正マフラーを切断し取りつけとなります。取りつけに際しリフト設備や工具などが揃っている専門店にて取りつけを行って下さい。

本書及び取扱い説明書以外での方法で取り付けられたものに関しましては、弊社では一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。

この製品を弊社製品番号:8031AU10 及び 8031AU12 へ取り付ける場合はリアバンパー(標準バンパー) 又はリアディフューザー (M-SPORT) のカットが必要です。弊社製品番号:8031AU18 に取り付ける場合はカット無しにて装着可能です。

- ① まず純正マフラーを取外します。マフラーハンガー (ブッシュ) の取り外しはクレCRC 556などを吹きつけると外しやすくなります。
- ② この製品はボルトオン装着のリアピースのみとなります。純正リアマフラーとセンターパイプの接続部 (フランジ) のナット、スプリング、ボルト (スタット) を緩め純正マフラーを取外します。ここで取外したナット、スプリング、ボルト (スタット) は再使用します。



▲ 弊社製品側にナットが装着されております。

- ③ 次にARQRAYマフラーを取り付けします。マフラーハンガー (ブッシュ) にクレCRC 556を吹きつけ製品本体を取り付けしていきます。
- ④ 上記の写真のようにフランジ部分の固定は純正のナット、スプリング、ボルトを再使用します。まずスタットボルトをARQRAYマフラーフランジ部に取り付け、スプリングを入れナットで固定します。



- ⑤ 弊社製品番号：8031AU10 及び 8031AU12 へ取り付ける場合はリアバンパー（標準バンパー）又はリアディフューザー（M-SPORT）をテール位置を確認しながら事前にカットする作業を完了させておいて下さい。
- ⑥ 取り付け作業は必ず2名にて行って下さい。1名がフランジ部の締めこみ、もう1名がテール位置を確認しながらボルト等の締めつけを行って下さい。
- ⑦ 最後にフランジ部分からの排気漏れがないか最終確認を行い、問題がなければ取り付け作業は完了です。

製造元

Ex-Engineering Inc

〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4457

TEL 045-507-4898 FAX 045-507-6917